

ÉLÉMENTS MOTEUR

ARBRES À CAMES



ARBRES À CAMES

It.	Nom	Moteur	Modèle	Numéro
1	Arbre à cames	Cummins	4BT	3914638
2	Arbre à cames	Cummins	6BT	3914639
3	Arbre à cames	Camshaft, Euro 11	6BT	3283179
4	Arbre à cames	Cummins	6CT	3923478
5	Arbre à cames	Cummins	NT855	3049024
6	Arbre à cames	Cummins	NT855	3801763
7	Arbre à cames	Cummins	NT855	3801030
8	Arbre à cames	Cummins	BC	3025517
9	Arbre à cames	Cummins	NT855	3025518
10	Arbre à cames	Cummins	NG4	3044767
11	Arbre à cames	Cummins	N14	3803738
12	Arbre à cames	Cummins	K19	3066877
13	Arbre à cames	Cummins	K19	3066882
14	Arbre à cames	Cummins	K6G4	3076767
15	Arbre à cames	Cummins	KTA38 (KV12)	3066884
16	Arbre à cames	Cummins	KTA38 (KV12)	3066885

17	Arbre à cames	Cummins	KG5	3062076
18	Arbre à cames	Cummins	KG5	3062077
19	Arbre à cames	Cummins	M11	3087856
20	Arbre à cames	Komatsu	6D102	6735-41-1111
21	Arbre à cames	Komatsu	S6D125	6150-41-1012
22	Arbre à cames	Komatsu	S6D105	6137-42-1020
23	Arbre à cames	Komatsu	S6D95	6207-41-1100