

POMPES

POMPE À HUILE



POMPE À HUILE

It.		Description	Numéro	Modèle de moteur
1	Cummins	Pompe à huile	3926203	6BT
2	Cummins	Pompe à huile	3966840	6CT(230HP)
3	Cummins	Pompe à huile	3930338	6CT(240HP)
4	Cummins	Pompe à huile	3821579	NT855
5	Cummins	Pompe à huile	AR10172	NT855
6	Cummins	Pompe à huile	AR9835	NT855/NTA855-G
7	Cummins	Pompe à huile	3821572	NT855/NTC290
8	Cummins	Pompe à huile	3047549	K19
9	Cummins	Pompe à huile, soupape de pression	AR11457	K38
10	Cummins	Pompe à huile	AR12387	K38
11	Cummins	Pompe à huile	4003950	M11
12	Cummins	Pompe à huile	3803698	N14
13	Komatsu	Pompe à huile	6D102	6731-51-1111
14	Komatsu	Pompe à huile	6136-51-1002	6D105
15	Komatsu	Pompe à huile	6136-52-1100	6D105
16	Komatsu	Pompe à huile	6136-52-1210	6D105

17	Komatsu	Pompe à engrenages, ensemble	704-24-28230	6D105/PC200-3
18	Komatsu	Pompe à huile	6209-51-1700	6D95
19	Komatsu	Pompe à engrenages, ensemble.	704-24-28203	6D95/PC200-5
20	Komatsu	Pompe à huile	6207-51-1201	6D95L
21	Komatsu	Pompe à huile	6151-51-1005	S6D125
22	Komatsu	Pompe à huile (sans engrenages et soupape)	6128-52-1013	S6D155
23	Komatsu	Pompe à huile (avec engrenages et soupape)	6128-52-1013	S6D155
24	CAT	Pompe à huile	4W2448	CAT 3300
25	CAT	Pompe à huile	6I1346	CAT 3300